

CURSUS Danfoss VLT[®] HVAC FC 102



Versie: 24.06A



INHOUDSOPGAVE

Vo	oorwool	rd	.3
1	Veil	igheid	.4
2	Bek	abeling en display	.6
	2.1	Kabeldiameter en zekeringen	.6
	2.2	Afgeschermde kabels	.6
	2.3	Toetsen omschrijving	.7
3	Para	ameters	.8
	3.1	Het bekijken en wijzigen van een parameter	.8
	3.1.	1 Multimonitor menu aanpassen	.8
	3.2	Instelling parametergroep	.9
	3.3	Parametersetting opslaan en laden + fabrieksinstelling	10
	3.4	Alarmen en waarschuwingen	11
	3.4.	1 Alarmomschrijving (error's)	11
	3.5	Monitoring waarden	12
4	MC	Г10	13
5	Арр	licaties	14
	5.1	Applicatie voorbeeld 0 - 10 Volt volgregeling	14
	5.2	Applicatie voorbeeld 4 - 20 mA volgregeling	15
	5.3	Applicatie voorbeeld Up – down regeling	16
	5.4	Applicatie voorbeeld PID regeling	17
	5.5	Aansluitklemmen	19
6	Hyd	rofoorsystemen	20
	6.1	Aansluitschema hydrofoorsysteem (PID)	20
	6.2	Afstelhulp hydrofoorsystemen	21
No	otities		22

VOORWOORD

Dit cursusboek wordt verstrekt aan degenen die de cursus Danfoss VLT HVAC FC 102 hebben gevolgd bij Van der Ende Group. Tevens wordt het ook verstrekt bij elke Danfoss HVAC FC 102.

Het cursusboek is ook bedoeld als handige, verkorte handleiding voor het in bedrijfstellen van de Danfoss VLT HVAC FC 102. Ook worden een paar voorbeeld applicaties in dit boek vermeld. Wij wijzen er daarom nadrukkelijk op om altijd de, bij de regelaar verstrekte, originele handleidingen aandachtig te lezen.

Aan de inhoud van dit cursusboek kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten en/of typefouten die mogelijk de oorzaak kunnen zijn van verkeerde instellingen en/of schade aan de regelaar of hierop aangesloten machines, kunnen geen aanleiding geven tot claimen van schadevergoeding of garantie en worden door ons nadrukkelijk afgewezen.

De in dit boekje vermelde parameters zijn slechts voorbeelden, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright Van der Ende Group

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van Van der Ende Group.



1 VEILIGHEID

4

ALLEEN VAKBEKWAAM PERSONEEL MAG WERKZAAMHEDEN AAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE UITVOEREN

1	De componenten van de voedingseenheid van de frequentieomvormer staan onder spanning als de VLT HVAC FC 102 is aangesloten op het net. Aanraking van deze spanning is levensgevaarlijk en kan ernstige verwondingen veroorzaken of tot de dood leiden. De besturingseenheid is potentiaalvrij.
2	De VLT HVAC FC 102heeft een lekstroom van 3,5 mA van AC volgens EN61800-5-1.
3	Als de frequentieomvormer een onderdeel van een machine is, dan is de machinefabrikant verantwoordelijk voor de plaatsing van een machinehoofdschakelaar (EN 60204-1).
4	Alleen reserveonderdelen geleverd door Danfoss mogen gebruikt worden.
5	Voordat (isolatie)metingen aan de motor of motorkabels worden uitgevoerd, dienen de motorkabels los gemaakt te worden van de frequentieomvormer.
6	Raak de IC-circuits op de kaarten niet aan. Statische spanning kan de componenten beschadigen.
7	Controleer of de EMC waarde van de frequentieomvormer aansluit bij de vereiste waarde die gesteld wordt door de omgeving.
8	De motor start automatisch als u de parameterinstelling reactie na storingsmelding op automatisch heeft gezet. Lees hier meer over in de applicatiehandleiding.
9	De VLT HVAC FC 102 frequentieomvormer dient te worden toegepast voor permanente installaties.
10	Wees erop attent dat de frequentieomvormer automatisch kan starten als deze voeding krijgt. Koppel daarom de motor los van de frequentieomvormer als een onverwachte motorstart gevaar kan opleveren.



	1	De motorklemmen U, V, W en de DC- rail/remweerstand- klemmen –/+ staan onder spanning als de VLT HVAC FC 102 is aangesloten op het net, ook al draait de motor niet.
	2	De I/O-aansluitingen voor de besturingen zijn potentiaal gescheiden van het netwerk. Echter, de relaisuitgangen en andere I/O-aansluitingen kunnen een gevaarlijke externe spanning hebben ook al is de VLT HVAC FC 102 afgesloten van het voedende netwerk.
	3	Voordat de frequentieomvormer op het net wordt aangesloten controleer of de VLT HVAC FC 102 deksels en kabelaansluitingen zijn afgedekt.
<u>/</u>	4	Verricht geen metingen als de frequentieomvormer op het netwerk aangesloten is.
	5	Na afschakeling van de frequentieomvormer van het netwerk, wacht totdat de ventilator stopt en het bedieningspaneel uitgaat (indien geen paneel is gemonteerd, zie de lampjes op het deksel). Wacht 5 minuten voordat enige werkzaamheden te verrichten aan de VLT HVAC FC 102 aansluitklemmen. Open zelfs het deksel niet voordat deze tijd voorbij is.
	6	Voer geen isolatiemetingen aan de VLT HVAC FC 102 uit. Er is een speciale procedure voor het uitvoeren van zulke testen. Het niet volgen van deze procedure kan een beschadigd product tot gevolg hebben.

Veiligheidsinstructies Aarding en aardfoutbeveiliging De VLT HVAC FC 102 frequentieomvormer dient altijd geaard te worden op de aardaansluitklem



2 BEKABELING EN DISPLAY

2.1 Kabeldiameter en zekeringen

Voor meer informatie over de kabeldiameters en zekeringen raadpleeg hoofdstuk 7 van de design guide.

2.2 Afgeschermde kabels

De kabels van de stuursignalen en van de motor dienen te zijn afgeschermd om te voldoen aan radiostoringsvoorschriften, overeenkomstig IEC 61800-3 categorie C2/C3 en EMC-specificaties. De afscherming van de motor- en stuurkabels dienen te zijn verbonden met de aardklem in de frequentieomvormer en in de motor c.q. sensors, PLC enz.

Als niet-afgeschermde kabels gebruikt worden, kan het voorkomen dat bij de stuuringangen signaalstoringen optreden. Dergelijke storingen zullen normaliter geen schade aan de frequentieomvormer veroorzaken, wel zal de regeling verstoord worden.

	RFI filter		
	H1 H3		
Max. lengte motorkabel	150 mtr.	50 mtr.	

Let op!!! Een wapening die bedoeld is als mechanische bescherming (bijv. grondkabel) is <u>niet</u> geschikt voor een EMC correcte installatie.

Onze voorkeur voor het gebruik van signaalkabels gaat uit naar kabels met getwiste aders.

2.3 Toetsen omschrijving



Pos.	Toets	Functie
6	Status	Geeft de bedrijfsgegevens weer.
7	Quick Menu	Geeft toegang tot de parameters voor het programmeren van de eerste setup.
8	Main Menu	Biedt toegang tot alle programmeerbare parameters.
9	Alarm Log	Toont een overzicht van de actieve waarschuwingen, de laatste 10 alarmen en de onderhoudslog.
10	Back	Brengt u terug naar de vorige stap in de menustructuur.
11	Cancel	Annuleert uw laatste wijziging of commando.
12	Info	Druk hierop om een beschrijving van de geselecteerde functie weer te geven.
13	Navigatietoetsen	Druk hierop om naar andere opties in het menu te gaan.
14	ОК	Hiermee kunt u toegang krijgen tot parametersgroepen of een selectie bevestigen.
18	Hand On	Start de frequentieregelaar in de lokale bediening.
19	Off	Stopt de motor.
20	Auto On	Zet het systeem in de externe bedieningsmodus.
21	Reset	Hiermee kunt u de frequentieregelaar handmatig resetten.



3 PARAMETERS

3.1 Het bekijken en wijzigen van een parameter

Als voorbeeld willen we de minimale frequentie (P 4-12) bekijken en wijzigen.

Druk op de toets Main Menu(8), selecteer "Limits / Warnings" en druk op OK(14). Selecteer menu "4-1 Motor limits" en druk op OK(14). Ga met de navigatie toetsen(13) omlaag en selecteer parameter "4-12 Motorsnelheid Lage begr", druk vervolgens op OK(14) om de parameter aan te passen. Om terug te keren naar het hoofdmenu druk op Status(6).

3.1.1 Multimonitor menu aanpassen



Voor het aanpassen van de display velden voer onderstaande stappen uit:

- 1. Druk op Main Menu(8);
- 2. Menu "operation / Display" is geselecteerd, druk op OK(14);
- 3. Selecteerd "LCP Display" en druk op OK(14);
- 4. Selecteerd de gewenste display regel en druk op OK(14);
- 5. Vul nu de gewenste parameter, zie hoofdstuk 3.5, en druk op OK(14).
- 6. Om terug te keren naar het hoofdmenu druk op Status (6).

3.2 Instelling parametergroep

In deze parametergroep zijn de volgende menu's aanwezig:

Groep	Functie
0-** Bediening/display	Parameters die betrekking hebben op de basisfuncties van de frequentieregelaar, de functie van de
	LCP-toetsen en de configuratie van het LCP-display.
1-** Belasting & motor	Parameters voor motorinstellingen.
2-** Remmen	Parameters voor het instellen van remfuncties in de frequentieregelaar.
3-** Ref./Ramp.	Parameters voor het gebruiken van referenties, het instellen van begrenzingen en het configureren
	van de reactie van de frequentieregelaar op wijzigingen.
4-** Begr./waarsch.	Parameters voor het configureren van begrenzingen en waarschuwingen.
5-** Digitaal In/Uit	Parameters voor het configureren van de digitale in- en uitgangen.
6-** Analoog In/Uit	Parameters voor het configureren van de analoge in- en uitgangen.
8-** Comm. en opties	Parametergroep voor het configureren van communicatie en opties.
9-** PROFIdrive	Parametergroep voor Profibus-specifieke parameters (VLT® PROFIBUS DP MCA 101 vereist)
10-** CAN-veldbus	Parametergroep voor DeviceNet-specifieke parameters (VLT® DeviceNet MCA 104 vereist).
13-** Smart Logic	Parametergroep voor Smart Logic Control.
14-** Speciale functies	Parametergroep voor het configureren van speciale functies van de frequentieregelaar.
15-** Geg. omvormer	Parametergroep met informatie over de frequentieregelaar, zoals bedrijfsgegevens, hardwareconfi-
	guratie en softwareversies.
16-** Data-uitlezingen	Parametergroep voor data-uitlezing, bijvoorbeeld actuele referenties, spanning, regeling, alarmen,
	waarschuwingen en statuswoorden.
18-** Info & uitlez.	Deze parametergroep bevat de laatste 10 logboeken voor preventief onderhoud.
20-** Omvormer met terugkop-	Deze parametergroep wordt gebruikt voor het configureren van de PID-regelaar voor terugkoppeling
peling	die de uitgangsfrequentie van de eenheid regelt.
21-** Uitgebr. met terugk.	Parameters voor het configureren van de 3 PID-regelaars voor uitgebreide terugkoppeling.
22-** Toep. functies	Parameters voor watertoepassingen.
23-** Tijdgebonden functies	Parameters voor acties die op dagelijkse of wekelijkse basis moeten worden uitgevoerd.
24-** Toep. functies 2	Parameters voor de frequentieregelaarbypass.
25-** Cascaderegelaar	Parameters voor het configureren van de standaard cascaderegelaar voor het sequentieel regelen van
	meerdere pompen.
26-** Anal. I/O-optie MCB 109	Parameters voor het configureren van de VLT® Analog I/O MCB 109.
29-** Water Application Functions	Parameters voor het instellen van waterspecifieke functies.
(Watertoepassingsfuncties)	
30-** Speciale functies	Parameters voor het configureren van speciale functies.
31-** Bypass-optie	Parameters voor het configureren van de bypassfunctie.
35-** Sensoringangoptie	Parameters voor het configureren van de sensoringangsfunctie.



3.3 Parametersetting opslaan en laden + fabrieksinstelling

Voor het kopiëren en laden van parameters, met behulp van het display (LCP), voer onderstaande stappen uit.

- Zet parameter 0-50 op (1) OK (alles kopiëren naar LCP)
- Zet parameter 0-50 op (2) OK (alles laden van LCP)

Voor het terugzetten naar fabrieksinstellingen voer onderstaande stappen uit.

- Zet parameter 14-22 op initialiseren (2);
- Druk op OK;
- Maar de regelaar spanningsloos;
- Sluit opnieuw de voeding aan van de regelaar;
- Regelaar geeft "initializing" weer in het display;
- Regelaar is nu voorzien van de fabrieksinstellingen.

3.4 Alarmen en waarschuwingen

In menu Alarm Log (keypad "9") worden actieve fouten en fouthistorie weergegeven.

Γ

3.4.1 Alarmomschrijving (error's)

Code	Alarm
11	Overtemperatuur thermistor
12	Koppelbegrenzing
13	Overstroom
14	Aardfout
15	Incompatibele hardware
16	Kortsluiting
17	Stuurwoord time-out
18	Start mislukt
20	Fout temperatuuringang
21	Parametersfout
22	Mechanische rem bij hijstoepassing
23	Interne ventilatoren
24	Externe ventilatoren
25	Kortsluiting remweerstand
26	Begrenzing remweerstandsverm.
27	Kortsluiting remchopper
28	Remtest
29	Temp. Koellichaam
30	Motorfase U ontbreekt
31	Motorfase V ontbreekt
32	Motorfase W ontbreekt
33	Inrush-fout
34	Communicatiefout veldbus
35	Optiefout
36	Netstoring
37	Onbalans fase
38	Interne fout
39	Sensor koellichaam
40	Overbelasting DI klem 27
41	Overbelasting DI klem 29
42	Overbelasting X30/6-7
43	Externe voeding (optie)
45	Aardfout 2
46	Voeding ingangskaart
47	24V voeding laag
48	1,8V voeding laag
49	Snelheidsbegrenzing
50	AMA kalibratie mislukt
51	AMA controleer Unom en Inom
52	AMA lage Inom
53	AMA motor te groot
54	AMA motor te klein
55	AMA parameters buiten bereik
56	AMA onderbroken door gebruiker

Code	Alarm
-	
57	AMA time-out
58	AMA interne fout
59	Stroombegrenzing
60	Ext. Vergrendeling
61	Terugkoppelingsfout
62	Uitgangsfreq. Op max. begrenzing
63	Mechanische rem laag
64	Spanningslimiet
65	Overtemperatuur stuurkaart
66	Temperatuur koellichaam laag
67	Optieconfiguratie is gewijzigd
68	Safe torque off
69	Temperatuur voedingskaart
70	Ongeldige FC-configuratie
71	PTC 1 Safe torque off
72	Gevaarlijke storing
73	Automatische herstart STO
74	PTC-thermistor
75	Ongeldig profiel
76	Setup vermogenseenheid
77	Modus laag vermogen
78	Volgfout
79	Ongeldige PS-configuratie
80	Freq. Ingesteld op standaardwrd.
81	CSIV corrupt
82	CSIV parameterfout
83	Ongeldige optiecombinatie
84	Geen veiligheidsoptie
88	Optiedetectie
89	Mechanische rem schuift
90	Bewaking terugkoppeling
91	AI 54 verkeerd ingesteld
92	Geen flow
93	Droge pomp
94	Einde curve
95	Defecte band
98	Klokfout



3.5 Monitoring waarden

Onderstaand overzicht bevat de meest voorkomende instellingen voor de monitoring velden, overige instellingen zijn terug te vinden in hoofdstuk 3.2.3 van de programmeer handleiding.

Code	Optie	Functie
0	Geen	Geen displaywaarde geselecteerd
89	Uitlezing datum en tijd	
1501	Aantal draaiuren	Geeft het aantal uren weer dat de motor in bedrijf is geweest.
1601	Referentie (eenheid)	Totale referentie in de geselecteerde eenheid
1602	Referentie %	Totale referentie in procenten
1610	Vermogen (kW)	Huidige motorvermogen in kW
1612	Motorspanning	Spanning die aan de motor wordt geleverd
1614	Motorstroom	Fasestroom van de motor, gemeten als effectieve waarde.
1615	Frequentie (%)	Motorfrequentie
1616	Koppel (Nm)	Huidige motorbelasting als een percentage van het nominale motorkoppel
1617	Snelheid (RPM)	Toerental in RPM
1618	Motor therm.	Thermische belasting van de motor
1623	Motor as vermogen (kW)	Uitlezing van het mechanische vermogen dat door de motoras wordt geleverd.
1630	DC-aansluitspanning	DC-tussenkringspanning in de frequentieregelaar
1634	Temperatuur koellichaam	Actuele temperatuur van het koellichaam
1658	DIP-uitgang (%)	Geeft de uitgangswaarde van de DIP-regelaar met terugkoppeling weer als een percentage
1660	Digitale ingang	Geeft de status van de digitale ingangen weer
1662	Analoge ingang 53	De huidige waarde van ingang 53
1664	Analoge ingang 54	De huidige waarde van ingang 54

4 MCT10

In MCT10 kunt u via uw PC de parameters wijzigen en bekijken.





5 APPLICATIES

5.1 Applicatie voorbeeld 0 - 10 Volt volgregeling

Parameter	Omschrijving	Instelling	Code
0-01	Taal	Nederlands	7
0-02	Eenheid motortoerental	Hz	1
0-20	Display regel 1.1 klein	Referentie	1601
0-21	Display regel 1.2 klein	geen	0
0-22	Display regel 1.3 klein	Analoge ingang 53	1662
0-23	Display regel 2 groot	Frequentie	1613
0-24	Display regel 3 groot	Motorstroom	1614
1-20	Motorvermogen	Nominaal motorvermogen in kW typeplaat	
1-22	Motorspanning	Nominaal motorspanning in Volt typeplaat	
1-23	Motorfrequentie	Nominaal motorfrequentie in Hz typeplaat	
1-24	Motorstroom	Nominaal motorstroom in Amp. typeplaat	
1-25	Motortoerental	Nominaal motorsnelheid in rpm typeplaat	
3-02	Minimum referentie	minimale frequentie	
3-03	Maximum referentie	maximale frequentie	
3-15	Referentiebron 1	Anal. ingang 53	1
3-41	Ramp 1 aanlooptijd	10 sec	
3-42	Ramp 1 uitlooptijd	10 sec	
5-01	Klem 27 modus	Ingang	0
5-02	Klem 29 modus	ingang	0
5-10	Klem 18 digitale ingang	Start	8
5-11	Klem 19 digitale ingang	Niet in bedrijf	0
5-12	Klem 27 digitale ingang	Niet in bedrijf	0
5-13	Klem 29 digitale ingang	Niet in bedrijf	0
5-14	Klem 32 digitale ingang	Niet in bedrijf	0
5-15	Klem 33 digitale ingang	Niet in bedrijf	0
6-10	Klem 53 Lage spanning	0 Volt (of 2)	
6-11	Klem 53 hoge spanning	10 Volt	
1-29	Autom. aanpassing (AMA)	Beperkt AMA / Vol. AMA bij losse motor	2 (1)



- Zorg dat schakelaar A53 is ingesteld op spanning (U), zie bovenstaand afbeelding.
- Het 0-10 Volt signaal wordt aangesloten op Al1 op de klemmen 53 (+) en 55 (-).
- De volgregeling wordt gestart door 18 (DI) te verbinden met 12 (+24 V).

5.2 Applicatie voorbeeld 4 - 20 mA volgregeling

Parameter	Omschrijving	Instelling	Code
0-01	Taal	Nederlands	7
0-02	Eenheid motortoerental	Hz	1
0-20	Display regel 1.1 klein	Referentie	1601
0-21	Display regel 1.2 klein	Anal. ingang 54	1664
0-22	Display regel 1.3 klein	Motorstroom	1614
0-23	Display regel 2 groot	Frequentie	1613
0-24	Display regel 3 groot	Digitale ingang	1660
1-20	Motorvermogen	Nominaal motorvermogen in kW typeplaat	
1-22	Motorspanning	Nominaal motorspanning in Volt typeplaat	
1-23	Motorfrequentie	Nominaal motorfrequentie in Hz typeplaat	
1-24	Motorstroom	Nominaal motorstroom in Amp. typeplaat	
1-25	Motortoerental	Nominaal motorsnelheid in rpm typeplaat	
3-02	Minimum referentie	minimale frequentie	
3-03	Maximum referentie	maximale frequentie	
3-15	Referentiebron 1	Anal. ingang 54	2
3-41	Ramp 1 aanlooptijd	10 sec	
3-42	Ramp 1 uitlooptijd	10 sec	
5-01	Klem 27 modus	Ingang	0
5-02	Klem 29 modus	ingang	0
5-10	Klem 18 digitale ingang	Start	8
5-11	Klem 19 digitale ingang	Niet in bedrijf	0
5-12	Klem 27 digitale ingang	Niet in bedrijf	0
5-13	Klem 29 digitale ingang	Niet in bedrijf	0
5-14	Klem 32 digitale ingang	Niet in bedrijf	0
5-15	Klem 33 digitale ingang	Niet in bedrijf	0
6-22	Klem 54 Lage stroom	4 mA of (0)	
6-23	Klem 54 hoge spanning	20 mA	
1-29	Autom. aanpassing (AMA)	Beperkt AMA / Vol. AMA bij losse motor	2 (1)



- Zorg dat schakelaar A54 is ingesteld op stroom(I), zie bovenstaand afbeelding.
- Het 4-20 mA signaal wordt aangesloten op Al 2 op de klemmen 54 (+) en 55 (-).
- De volgregeling wordt gestart door 18 (DI) te verbinden met 12 (+24 V).



5.3 Applicatie voorbeeld Up – down regeling

Parameter	Omschrijving	Instelling	Code
0-01	Taal	Nederlands	7
0-02	Eenheid motortoerental	Hz	1
0-20	Display regel 1.1 klein	Referentie	1601
0-21	Display regel 1.2 klein	geen	0
0-22	Display regel 1.3 klein	DigiPot Referentie %	1653
0-23	Display regel 2 groot	Frequentie	1613
0-24	Display regel 3 groot	Motorstroom	1614
1-20	Motorvermogen	Nominaal motorvermogen in kW typeplaat	
1-22	Motorspanning	Nominaal motorspanning in Volt typeplaat	
1-23	Motorfrequentie	Nominaal motorfrequentie in Hz typeplaat	
1-24	Motorstroom	Nominaal motorstroom in Amp. typeplaat	
1-25	Motortoerental	Nominaal motorsnelheid in rpm typeplaat	
3-02	Minimum referentie	minimale frequentie	
3-03	Maximum referentie	maximale frequentie	
3-15	Referentiebron 1	Digi. Potmeter	20
3-41	Ramp 1 aanlooptijd	50 sec	
3-42	Ramp 1 uitlooptijd	50 sec	
3-90	Stapgrootte	0,10 %	
3-91	Ramp-tijd	50 sec	
3-92	Spanning herstel	Referentie onthouden na spanningsuitval	0
3-93	Max begrenzing	100%	
3-94	Min begrenzing	10%	
3-95	Aan/uitloop vertraging	0	
4-14	Motor snelheid hoog	Maximale frequentie	
5-01	Klem 27 modus	Ingang	0
5-02	Klem 29 modus	ingang	0
5-10	Klem 18 digitale ingang	Start	8
5-11	Klem 19 digitale ingang	Niet in bedrijf	0
5-12	Klem 27 digitale ingang	Niet in bedrijf	0
5-13	Klem 29 digitale ingang	DigiPot wissen	57
5-14	Klem 32 digitale ingang	DigiPot verhogen	55
5-15	Klem 33 digitale ingang	DigiPot verlagen	56
14-01	Schakelfrequentie	Aanpassen bij overmatig motorgeluid	
1-29	Autom. aanpassing (AMA)	Beperkt AMA / Vol. AMA bij losse motor	2 (1)

- De regeling wordt gestart door 18 (DI 1) te verbinden met 12 (+24 V).
- Toerental omhoog, klem 32 (DI) doorverbinden met 12 (+24 V).
- Toerental omlaag, klem 33 (DI) doorverbinden met 12 (+24 V).
- Toerental resetten, klem 29 (DI) doorverbinden met 12 (+24 V).

5.4 Applicatie voorbeeld PID regeling

Parameter	Omschrijving	Instelling	Code
0-01	Taal	Nederlands	7
0-02	Eenheid motortoerental	Hz	1
0-20	Display regel 1.1 klein	Referentie	1601
0-21	Display regel 1.2 klein	geen	0
0-22	Display regel 1.3 klein	Terugkoppeling	1652
0-23	Display regel 2 groot	Frequentie	1613
0-24	Display regel 3 groot	Motorstroom	1614
1-00	Configuratiemodus	Met terugkoppeling	3
1-20	Motorvermogen	Nominaal motorvermogen in kW typeplaat	
1-22	Motorspanning	Nominaal motorspanning in Volt typeplaat	
1-23	Motorfrequentie	Nominaal motorfrequentie in Hz typeplaat	
1-24	Motorstroom	Nominaal motorstroom in Amp. typeplaat	
1-25	Motortoerental	Nominaal motorsnelheid in rpm typeplaat	
3-02	Minimum referentie	minimale werkreferentie (range sensor) 20-12	
3-03	Maximum referentie	maximale werkreferentie (range sensor) 20-12	
3-11	Jog snelheid	40 Hz. (een vaste frequentie)	
3-15	Referentiebron 1	geen functie	0
3-41	Ramp 1 aanlooptijd	10 sec	
3-42	Ramp 1 uitlooptijd	10 sec	
4-12	Motorsnelheid Lage begr.	Minimale frequentie	
4-14	Motorsnelheid Hoge begr.	Maximale frequentie (50/60)	
5-01	Klem 27 modus	Ingang	0
5-02	Klem 29 modus	ingang	0
5-10	Klem 18 digitale ingang	Start	8
5-11	Klem 19 digitale ingang	Jog	14
5-12	Klem 27 digitale ingang	Externe vergrendeling	7
5-13	Klem 29 digitale ingang	Niet in bedrijf	0
5-14	Klem 32 digitale ingang	Niet in bedrijf	0
5-15	Klem 33 digitale ingang	Reset	1
6-00	Live zero time out	10 sec	
6-01	Live zero functie	Stop/trip	5
6-22	Klem 54 Lage spanning	0 mA (of 4)	
6-23	Klem 54 hoge spanning	20 mA	
6-24	Klem 54 lage ref terugkoppel.	0 (range sensor)	
6-25	Klem 54 hoge ref terugkoppel.	10 (range sensor)	
6-27	Terminal 54 Live zero	aan	1
20-00	Bron terugkoppeling 1	Analoge ingang 54	2
20-12	Referentie/terugkopp.eenheid	bar	71
20-13	min referentie terugkopp.	0 bar	
20-14	max referentie terugkopp.	10 bar	
20-21	Setpoint 1	vul werkdruk in	
20-83	PID startsnelheid	25 Hz	
20-93	PID prop. versterking	1,5	
20-94	PID integratietijd	1 sec	
22-22	Detectie lage snelheid	ingeschakeld	1
22-23	Functie geen flow	slaapstand	1
22-24	Vertraging geen flow	10 sec	
22-40	Minimale draaitijd	5 sec	
22-41	Minimale stoptijd	2 sec	
22-44	React.ref/terugkopp.verschil	5%	
22-45	Boost instelling	10%	
22-46	Maximale boost tijd	15 sec	
1-29	Autom. aanpassing (AMA)	Beperkt AMA / Vol. AMA bij losse motor	2 (1)





- Zorg dat schakelaar A54 is ingesteld op stroom (I), zie bovenstaand afbeelding.
- De drukopnemer 4 20 mA wordt aangesloten op AI 2, op de klemmen 54 (-) en 12 (+)
- PID regeling wordt gestart door 18 (DI) te verbinden met 12 (+24 V).
- Waterthermostaat (nc) of vlotter moet aangesloten worden op 27 (DI) en op 12 (+24V).
- Een storing kan men op afstand resetten door 33 (DI) te verbinden met 12 (+24 V).
- Vaste snelheid wordt geactiveerd door 19 (DI) te verbinden met 12 (+24 V), het startcontact is hiervoor niet benodigd.

5.5 Aansluitklemmen

Basic I/O board						
aansluitklem		signaal	omschrijving (PID instellingen)			
50	+10V _{ref}	Referentie uitgang	Voeding voor potentiometer, enz.			
53	Al1+	Analoge ingang, 0-10Vdc of 0/4-20 mA	Spanningsingang voor frequentiereferentie			
54	Al2+	Analoge ingang 0-10Vdc of 0/4-20mA	Stroomingang programmeerbaar			
55	Al-	Analoge ingang massa				
12	+24V	Uitgang stuurspanning	Voeding voor contacten, enz. max 0,1A			
13	+24V	Uitgang stuurspanning	Voeding voor contacten, enz. max 0,1A			
18	DI	Digitale ingang				
19	DI	Digitale ingang				
20	GND	I/O massa	Massa in- en uitgangen			
27	DI	Digitale ingang				
29	DI	Digitale ingang				
32	DI	Digitale ingang				
33	DI	Digitale ingang				
37	DI	Digitale ingang				
39	AO1+		Programmeerbaar			
42	AO-/GND	Analoge uligarig	bereik 0/4 - 20mA			
61	GND	COM RS-485				
68	+	P RS-485				
69	-	N RS-485				

Relay board 1					
1	RO1 com		s uitgang 1	Programmeerbaar	
2	RO1 no	<u> </u>			
3	RO1 nc				
4	RO2 com	Relai	s uitgang 2	Programmeerbaar	
5	RO2 no	— `¬			
6	RO2 nc				



6 HYDROFOORSYSTEMEN

6.1 Aansluitschema hydrofoorsysteem (PID)



6.2 Afstelhulp hydrofoorsystemen

Om een hydrofoorunit met een Danfoss VLT goed te laten uitschakelen dienen een aantal parameters op volgende manier te worden afgesteld:

- Zet de Danfoss VLT HVAC FC 102 op handbediening (Hand On "18").
- Zorg dat de installatie is afgevuld met medium.
- Sluit de persleiding en toer de frequentie langzaam op naar de gewenste waarde P20-21 (setpoint 1).
- Žet de Danfoss VLT HVAC FC 102 térug op automaat (Auto On "20").

Nb. Bij een installatie met voordruk uit een silo.

Let op dat de voordruk van het laagste niveau van de silo wordt gebruikt. Bij grote verschillen van het niveau en dus de voordruk, kan het voorkomen dat de motor dan niet onder de slaapfrequentie gaat en daardoor de regeling dan niet in sleep modus kan komen.

Frequentie bij een dichte leiding en de gewenste waarde	Minimale frequentie verhogen met
t/m 40 Hz.	± 1,0 Hz
40 t/m 44 Hz.	± 0,7 Hz.
44 t/m 47 Hz.	± 0,5 Hz.
47 t/m 49 Hz.	± 0,2 Hz.

Vul nu de verkregen minimale frequentie in volgens bovenstaande tabel.

Voorbeeld:

Frequentie bij een dichte leiding en gewenste druk is 44,5 Hz. Minimale frequentie: 45,0 Hz.

Als de applicatie werkt met een 2^e gewenste waarde moet erop gelet worden dat de minimale frequentie is gekoppeld aan de laagste gewenste waarde.



Pagina 22 van 24

De in dit boekje vermelde parameters zijn slechts voorbeelden, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.



Aartsdijkweg 23, 2676 LE Maasdijk +31 (0)174 51 50 50 · info@vanderendegroup.com · www.vanderendegroup.nl